

A BRIMO SÁTRAK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

Értesítés:

- A mechanikai sérülések elkerülése érdekében óvatosan bánjon a sátorral.
- A sátor építésekor, ne használjon durva erőt
- A sátrat ideiglenes tetőnek terveztük, nem ajánljuk állandó tetőszerkezetként használni, ellenkező esetben a sátor élettartama lerövidülhet.
- Csak akkor rakja el a sátrat, ha minden része teljesen száraz. – Az összecukott sátrat száraz és jól szellőztetett helyen raktározza.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a sátrat, rossz idő, vihar, záporosó esetén, inkább bontsa le a sátrat.
- Javasoljuk, hogy tartsa be a www.brimo.hu honlapon megadott sebességhatárokat .
- A sátrat rögzítse abban az esetben is, ha nem fúly a szél. Ha a sátor a szél hatása alatt mozgásba kerül, mechanikusan megsérülhet.
- Nagy erejű szélnek ne tegye ki a sátrat.
- A sátor felhasználója felelős a keletkezett kárért, nem az eladó / gyártó például a természeti katasztrófák, tűz, víz és időjárás esetén.
- A sátrat szappanos vízzel mossa, ne mossa mosógépben.

A sátor felállítása:

- 1.Vegye ki a sátorszerkezetet a csomagolásból és állítsa talppal lefelé. Fogjuk meg a kereszttartókat és emelve, félig húzzuk szét.
- 2.Félig kinyitott állapotban helyezzük a tetőponyvát a szerkezet tetejére, ügyelve, hogy a váz sarkán lévő tépőzár a tetőponyvára belső részén lévő tépőzárral pontosan a helyükre kerüljenek.

Ha acélszerkezetű sátora van

- 3.A lábakon található rugósszem benyomásával emeljék fel a sátrat az első fokra.
4. Húzza szét a konstrukciót maximálisan, úgy hogy sarkaknál lévő **kereszttartókat*** a lábakon felfele kattanásig toljuk. A váz ezáltal eléri a végső alapterületi méretét.
5. Rögzítsük a tetőponyvát középen **a rögzítő szíjak**** segítségével a sátor vázához.
6. Az oldalfalakat végül rögzítse a lábakhoz és a tetőhöz tépőzárak segítségével.

Ha alumíniumszerkezetű sátora van

3. Húzza szét a konstrukciót maximálisan, úgy hogy sarkoknál lévő **kereszttartókat*** a lábakon felfele kattanásig toljuk. A váz ezáltal eléri a végső alapterületi méretét.
4. A lábakon található rugósszem benyomásával emeljék fel a sátrat
5. Rögzítsük a tetőponyvát középen **a rögzítő szíjak**** segítségével a sátor vázához
6. Az oldalfalakat végül rögzítse a lábakhoz és a tetőhöz tépőzárak segítségével.

A sátor lebontása:

1. Oldjuk ki a kereszttartó csuklóknál a **rögzítő szíjakat****, és az oldalfalakat is távolítsuk el.
2. A sátorlábakon található kioldó karikákat húzzuk ki és a talpig engedjük le a sátorszerkezet
3. Engedjük sátorlábak tetején lévő **kioldó karikákat***, ha nehezen megy akkor a karikát emelje meg és húzza meg.
- 4.A kereszttartóknál fogva toljuk félig össze a sátorszerkezetet, hogy le tudjuk venni a tetőponyvát.
5. A konstrukciót és a ponyvákat szárítsa ki, és tárolja száraz, sötét helyen

