

SIEGENIA-AUBI tájékoztató!

A következő oldalakon gyorsan és egyszerűen megtudhatja,
hogyan tolóajtója vagy -ablaka érintett-e az
általunk kibocsátott figyelmeztető felhívás által.

SIEGENIA AUBI®
SOLUTIONS INSIDE

ABLAKVASALATOK

AJTÓVASALATOK

TOLÓAJTÓ VASALATOK

SZELLŐZÉS- ÉS ÉPÜLTECHNIKA

Tisztelt Cím!

Piaci megfigyeléseink révén megállapítottuk, hogy 1994 és 1996 között gyártott PsK, PsK-Z, HsK típusú szerkezeti elemek, úgynevezett csúsztatók hibásak lehetnek. Emiatt a csúsztatók eltörhetnek, ami által a tolóajtókban vagy -ablakokban lévő szárnyak kieshetnek a keretből, ezzel anyagi és személyi kárt okozva.

Ebben a prospektusban tudnivalókat talál arra vonatkozólag, hogy milyen gyorsan és egyszerűen megállapítható, hogy tolóajtó-jába vagy -ablakába bele van-e szerelve ilyen csúsztató. Kérjük, ehhez kövesse a prospektus egyes lépéseit.

Ha kiderülne, hogy tolóajtójában vagy -ablakában az érintett csúsztató került beszerelésre, sürgősen azt javasoljuk, hogy egyelőre tartsa csukva ezeket az ajtókat és ablakokat!

Amennyiben nem tudná pontosan azonosítani ezeket a csúsztatókat, saját biztonsága érdekében azt javasoljuk, hogy tartsa csukva tolóajtóit és -ablakait!

Forduljon az Ön által ismert nyílászáró szaküzlethez, és rendelje meg tőlük a csúsztatók gyors cseréjét!

A www.siegenia-aubi.com honlapon további hasznos tájékoztatást talál. A honlapon profi szervizpartnerek állandóan megújuló listáját is megtalálja, hogy könnyebben találjon szakembert az Ön közelében.

Ha még lennének kérdései, vagy további információkra van szüksége, küldjön egy rövid üzenetet:

e-mail:
gleiterservice@siegenia-aubi.com

SIEGENIA-AUBI Gruppe
Stichwort „Warnhinweis“
Industriestraße 1 - 3
D - 57234 Wilnsdorf
Fax: +49 271 3931-77 020

Az Ön eleme az említett nyitási módokhoz tartozik:


Az Ön eleme az alább ábrázolt módon **bukva és tolva** nyitható?



NEM:
lapozzon
tovább az
4. oldalra



IGEN:
lapozzon
tovább az
5. oldalra



1. ábra: Az elem bukva nyitva

2. ábra: Az elem tolva nyitva

Az Ön eleme az említett nyitási módokhoz tartozik:

Az Ön eleme az alább ábrázolt módon **bukva és tolva** nyitható?



NEM:

nem szükséges
semmilyen intéz-
kedést megtenni



IGEN:

lapozzon
tovább az
8. oldalra



1. ábra: Az elem bukva nyitva



2. ábra: Az elem tolva nyitva

Az Ön eleme SIEGENIA-AUBI szerkezeti részekkel van felszerelve:


A **takarósapkára** az alább ábrázolt **céges logó** van rányomva?



NEM:
nem szükséges
semmilyen intéz-
kedést megtenni



IGEN:
lapozzon
tovább az
6. oldalra



Az Ön elemét az illető időszakban gyártották:


Milyen **takarósapkával** van felszerelve az Ön eleme?



**1-es+2-es
ALAKÚ:**
lapozzon tovább
a 7. oldalra



3-as ALAKÚ:
nem szükséges
semmilyen intéz-
kedést megtenni



1-es alakú



2-es alakú



3-as alakú

Az Ön elemébe az illető csúsztatók lettek beszerelve:

Milyen **csúsztatók** lettek az Ön elemébe beszerelve?




1-es TÍPUSÚ:

lapozzon tovább
a 10. oldalra



2-es-4-es TÍPUSÚ:

nem szükséges
semmilyen intézkedést
megtenni



1-es típusú:

Színe: barna*
logó nélkül



2-es típusú:

Színe: fekete*
logóval



3-as típusú:

Színe: barna*
logóval



4-es típusú:

Színe: Fehér*
logó nélkül

*gyártási időtől függően elszíneződések lehetségesek!

Az Ön eleme SIEGENIA-AUBI szerkezeti részekkel van felszerelve:

A **belső fémrészekre** az alább ábrázolt **céges logó** van rányomva?




NEM:

nem szükséges
semmilyen intéz-
kedést megtenni



IGEN:

lapozzon tovább
a 9. oldalra



Az Ön elemébe az illető csúsztatók lettek beszerelve:

Milyen **csúsztatók** lettek az Ön elemébe beszerelve?




1-es TÍPUSÚ:

lapozzon tovább
a 10. oldalra



2-es-4-es TÍPUSÚ:

nem szükséges
semmilyen intézkedést
megtenni



1-es típusú:

Színe: barna*
logó nélkül



2-es típusú:

Színe: fekete*
logóval



3-as típusú:

Színe: barna*
logóval



4-es típusú:

Színe: Fehér*
logó nélkül

*gyártási időtől függően elszíneződések lehetségesek!

JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK.

Sürgősen azt ajánljuk, hogy tegye meg az alábbi intézkedéseket:

- Csukja be egyelőre az érintett tolóajtókat és -ablakokat.
- Amennyiben nem tudja azonosítani a csúsztatókat, saját biztonsága érdekében csukja be a tolóajtókat vagy -ablakokat.
- Forduljon az Ön által ismert nyílászáró gyártóhoz vagy szaküzlethez, és rendelje meg tőlük a csúsztatók gyors cseréjét!

Ki tud a segítségemre lenni?

Készülőben van a szervizpartnerek adatbázisa. Kérjük, forduljon valamelyik Ön által ismert nyílászáró szaküzlethez.

Utalni szeretnénk arra, hogy nem vagyunk felelősek a szakszerű beszerelésért és a karbantartási munkák elvégzéséért, így ezekért nem vonhatnak minket felelősségre. Az adott törvényi előírások keretében az általunk forgalmazott pótcsúsztatók hiánytalanságáért felelünk.

És ha még vannak megválaszolatlan kérdéseim?

Amennyiben tolóajtója vagy -ablakának gyártója vagy a nyílászáró szaküzlet, vagy valamelyik szervizpartner nem tud Önnek segítségére lenni, forduljon hozzánk kérdésével:

SIEGENIA-AUBI Gruppe
Stichwort „Warnhinweis“
Industriestraße 1 - 3
D - 57234 Wilnsdorf
Fax: +49 271 3931-77 020

gleiterservice@siegenia-aubi.com